



< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
< הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, פטיש, מברג, עפרון, מחק ונייר שיוף.
לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

הוראות הרכבה:

1

< מרח דבק על הקצה של חלק 6.

< מרח דבק על הקצה של חלק 6.

< הנח מעל את חלק 2 הדק עם היד והפוך

2

< מרח דבק על הקצה השני של חלק 6.

< הנח מעל את חלק 3 והדק עם היד

3

< חזק בעזרת מסמרים את החיבור של חלקים 3 ו-6

< הפוך וחזק בעזרת מסמרים את החיבור של חלקים 2 ו-6

4

< מרח דבק על הקצה של חלק 6.

< הנח מעל את חלק 4 הדק עם היד והפוך

5

< מרח דבק על הקצה השני של חלק 6.

< הנח מעל את חלק 5 והדק עם היד

6

< חזק בעזרת מסמרים את החיבור של חלקים 5 ו-6

< הפוך וחזק בעזרת מסמרים את החיבור של חלקים 4 ו-6

7

< סמן קו על חלק 6 במרחק של 98 ס"מ מהקצה ומרח עליו דבק

8

< הנח את חלק 1 על הקו והמתן כמה דקות שיתייבש

9

< הפוך וסמן קו על חלק 6 במרחק של 98 ס"מ מהקצה. דפוק מסמרים על הקו כדי לחזק את החיבור של חלק 1 עם חלק 6.

