



< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
< הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, מברג, פטיש, מסמרים, ברגים נייר שיוף.
< לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

הוראות הרכבה:

4

< מרח דבק על המסגרת שנוצרה

< הנח מעל את חלק 1 ולחצק במסמרים

3

< הפוך ומרח דבק למעלה

< הנח מעל את חלק 2 ולהמשיך לתקוע את המסמרים

2

< הנח את חלקים 4 ו-5 על משטח העבודה ומרח דבק למעלה (שימו לב שחלקים 4-5 צרים יותר ולכן יש לחבר את חלקים 2 ו-3 בקצה שלהם באופן ישר)

< הנח מעל את חלק 2 והמשך לתקוע את המסמרים

1

הכנת חלקים 2 ו-3 לעבודה:

< דפוק מסמרים בצורה ישרה, כמו באיור עד חצי העובי של העץ.
יש לתקוע כל מסמר כ-0.5 ס"מ מהקצה

6

< הנח את חלק 8 עם הצירים על הקופסה כמו דלת כשהכנף המחוברת של כל ציר כלפי פנים והכנף השניה כלפי חוץ.
< את הכנף של הצירים שנשארה בחוץ חבר לחזית של הארון בעזרת הברגים. יש לדאוג למרווח של 1 מ"מ בין הדלת למסגרת כדי שהדלת תפתח ותסגר בקלות

5

< הנח את חלק 8 ובצד הארון שלו חבר את הצירים בעזרת ברגים כנף אחת מכל ציר בקצה

