



< בדקו מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.  
< הכינו מראש: דבק ומקלון למריחה  
לא לשכוח, לפני כל חיבור יש למרוח דבק בין החיבורים בעזרת מקלון!

**הוראות הרכבה:**

**3**

< סמן בעזרת עפרון וסרגל משני צדדיו של חלק מס' 1 או מסגרת לפי הנתונים בתמונה (במרחק של 0.5 ס"מ מהצדדים הארוכים ובמרחק של 0.7 ס"מ מהצדדים הקצרים) מרח דבק במסגרת הפנימית של הצד העליון ברוחב של 0.8 ס"מ מקצועותיה.

**2**

< הפיך את המתקן ותקע את חלק מס' 2 בהתאמה כפי הנראה בציוור.

**1**

<מקם את חלקים 4 על השולחן ותקע על גביהם את חלק מס' 2 כנראה בתמונה, שים לב שבסיסים שויים.

**5**

< סמן מסגרת מצידו האחד של חלק מס' 1 לפי הנתונים בתמונה (1.3 ס"מ מהצדדים הארוכים ו1.5 ס"מ מהצדדים הקצרים), מרח דבק בתוך המסגרת ששירטטת, חבר בהתאמה את חלק מס' 3, המתן כ15 דקות ליבוש. שייך ועבד פינות בעזרת נייר ליטוש.

**4**

<חבר בהתאמה את הקופסה לבסיס לפי הקיים ששרטטת המתן 10 דקות ליבוש ראשוני, הפיך את המתקן ותקע את הבסיס למקומו כפי הנראה בציוור (המסמרים במרחקי של 0.4 ס"מ מקצה המסגרת ששירטטת פנימה)

