



< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
 < הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, פטיש, מסמרים, נייר שיוף.
 לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

הוראות הרכבה:

1 הנח את חלק 4 בצורה אנכית לשולחן ומרח דבק בצד העליון.

2 הנח את חלק 1 על חלק 4, היעזר בחבר והמשך לתקוע את המסמרים.

3 הפיך ומרח דבק בצד העליון של חלק 1.

4 הנח את חלק 2 על חלק 4, היעזר בחבר והמשך לתקוע את המסמרים.

1 הנח את חלקים 1 ו-2 על משטח העבודה

2 דפוק מסמרים בצורה ישרה, כ-0.5 ס"מ מהקצה ו-1.5 ס"מ מכל פינה כמו באיור. את המסמרים דפוק עד חצי מעובי העץ.

4 הפיך ומרח דבק בחלק העליון של הצד השני.

5 הנח מעל את חלק 5 כשהחור שלו כלפי מעלה וחזק במסמרים.

6 דפוק מסמרים בצורה ישרה, כ-0.5 ס"מ מהקצה וכ-1.5 ס"מ פינימה מכל פינה

3 הנח את מה שהרכבת כמו באיור ומרח דבק על המסגרת החלקית.

4 הנח מעל את חלק 3 וחזק במסמרים.

