



< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.  
 < הן מראש: דבק, מקלון למריחה, פטיש, מסמרים, נייר שיוף.  
 לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח דבק בין החיבורים!

**הוראות הרכבה:**

- 1**

< סמן קו במרחק 8 ס"מ מהקצה בחלקים 2,3  
 < דפוק מסמרים בצורה ישרה, כ-0.5 ס"מ מהקצה  
 וכ- 1.5 ס"מ מהקו המסומן ומהפינה כמו באיור  
 את המסמרים לדפוק עד חצי מעובי העץ.
- 2**

< מרח דבק על חלקים 4,5  
 כמו באיור
- 3**

< הפוך את מה שהרכבת  
 ומרח דבק על חלקים 4,5  
 כמו באיור
- 4**

< הנח את חלק 1 על חלקים  
 4,5 כמו באיור והמשך לדפוק  
 את המסמרים
- 5**

< מרח דבק על בסיס השרפרף  
 שהרכבת
- 5**

< הפוך את חלק 1  
 < סמן 2 קווים במרחק של 4.2 ס"מ מהקצוות של אורך העץ  
 < דפוק מסמרים על הקווים שסימנת בצורה ישרה  
 עד חצי מעובי העץ
- 4**

< הנח את חלק 1 על שולחן העבודה  
 < סמן 2 קווים במרחק של 1.5 ס"מ  
 מהקצוות של רוחב העץ  
 < סמן 2 קווים במרחק של 3.5 ס"מ  
 מהקצוות של אורך העץ

**בהצלחה!!**

עוד מוצר איכותי מ"חנות אומנות בעץ"  
[www.omanutbeetz.co.il](http://www.omanutbeetz.co.il)

