



< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.  
< הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, פטיש, מסמרים, סרגל, עפרון, מחק ונייר שיוף.

**הוראות הרכבה:**

- 1**

< סמן קו על חלק 2 במרחק של 5.4 ס"מ מהקצה הצר של הטרפז.
- 2**

< מרח דבק על קצת פחות מחצי השטח של חלק 1 והדבק לחלק 2.
- 3**

< הפוך, מרח דבק על הקצה השני של חלק 1 והדבק אליו את חלק 3.
- 4**

< הדבק גליל אחד בקצה של חלק 3 והדבק 4 גלילים על חלק 1 במרחקים שווים.
- 5**

< סמן קו באמצע חלק 2.

< הדבק גליל במרחק 2 ס"מ מהקצה של חלק 2 יש להיעזר בקו כדי להדביק באמצע.
- 6**

< דפוק 2 מסמרים לא עד הסוף (יש להשאיר חצי ס"מ מהם בחוץ) בין הגליל לקצה של חלק 2
- 7**

< קשור לכל מסמר חוט דייג עבה באורך של 60 ס"מ.  
< בקצה של כל חוט יש לקשור וו ולהבריג אותו בצד השני (שים לב שהוא שבקצה של החוט צריך להיות מול המסמר שבקצה השני)

