



< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
< הכן מראש: דבק, גפרור/ קיסם למריחת הדבק,

הוראות הרכבה:



< מרח מעט דבק על חלק מס' 5 מסיבי ברוחב של 4 מ"מ.



< לאחר התיבשות הדבק מעלב 1, מרח מעט דבק על המגרעות הנתרות וחבר את החלקים 1,4 הקפד שיהיו ישרים בחלק התחתון, הנח כ 5 דקות להתיבשות ראשונית של הדבק.



< מרח מעט דבק בעזרת גפרור/ קיסם בתוך המסילות שבחלקים 6,7. חבר והחזק את החלקים ביחד כ 5 דקות עד להתיבשות ראשונית של הדבק. הקפד שחלקים 2,3,6,7 יהיו ישרים בחלק התחתון.



< המתן כחצי שעה ליבוש והמשך בצביעה.



< הדבק במדויק את שאר המתקן וישר זווית בהתאם לחלק מס' 5, המתן כ 10 דקות להתיבשות ראשונית של הדבק.

בהצלחה!!

