



< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
< הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, פטיש, מסמרים, דבק חם ועפרון.
< לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

הוראות הרכבה-

- 1 < הדבק את חלקים 1 ו-2 לחלק 3 כמו באיור < יש להקפיד שהחלקים יהיו מיושרים אחד לשני, למטה ובצדדים
- 2 < תקע 2 מסמרים במרחק של 3 ס"מ מהקצה וחזק את החיבור לחלק 3 < הפוך ובדוק שהחלקים לא זזו, תקע 2 מסמרים במרחק של 2 ס"מ מהקצה וחזק את החיבור לחלק 3
- 3 < סמן קו במרחק של 1.5 ס"מ מהקצה הימני ואז סמן 7 קווים נוספים במרחק של 3 ס"מ אחד מהשני, תכתוב בעפרון על החלק הקדמי - חזית
- 4 < הדבק את חלקים 1 ו-2 לחלק 3 בשלבים הראשונים לבסיס החנוכיה יש להצמיד לקצה הימני את הצד עם סימון הקווים כמו באיור. < הנח בצד 15 דק' לייבוש ראשוני.
- 5 < קח את רצועת הפוליגל החומה (הרצועה קצרה ונבונה יותר מהרצועות הצהובות) שים בין 2 הרצועות הצהובות שטפטפת בנייר כסף כמו באיור, כך שהחלק החשוף של הפוליגל הצהוב צמוד לקצה של הפוליגל החום כמו באיור, ושלושת החתיכות מיושרות בתחתית < הדבק עם סלנטייפ את שלושת הרצועות מ 2 הצדדים ובאמצע
- 6 < קח רצועת פוליגל צהובה נוספת וגלגל סביבה את נייר הכסף, כך שיהיה לך 2 רצועות פוליגל עטופות
- 7 < קח את רצועת הפוליגל החומה (הרצועה קצרה ונבונה יותר מהרצועות הצהובות) שים בין 2 הרצועות הצהובות שטפטפת בנייר כסף כמו באיור, כך שהחלק החשוף של הפוליגל הצהוב צמוד לקצה של הפוליגל החום כמו באיור, ושלושת החתיכות מיושרות בתחתית < הדבק עם סלנטייפ את שלושת הרצועות מ 2 הצדדים ובאמצע
- 8 < לאחר המתנה לייבוש של הדבקת החנוכיה לבסיס, הפוך וחזק בעזרת 2 מסמרים את החיבור. את המסמרים יש לזכוף על חלק 6 באמצע בקו ישר עם החורים. מסמיק 2 מסמרים
- 9 < הכנס את החתיכה המלבנית הקטנה של הפוליגל החום בצד בלי הסימונים. החורים של הפוליגל צריכים להיות כלפי מעלה (על חתיכה זו יושב השמש) < קפל את השאריות של נייר הכסף, שארית אחת על חלק 1, והשניה על חלק 2
- 10 < חובר את הנדד לרגל האמצעית של המפסק < חשוף ב-2 ס"מ את החוט הנוסף משני צידי צד אחד חבר לאחת הרגליים של המפסק ואת הצד השני השחל בחור עם החוט האדום
- 10 < הוצא את האומים מהמפסק, השחל בחור הגדול בחלק 6 וסגור עם אחד האומים
- 11 < חשוף בעוד 2 ס"מ את החוטים שיוצאים מבית הבטריה וחבר לחוט השחור את הנדד על ידי ליפוף
- 11 < הדבק את בית הבטריה על חלק 6 והשחל את החוט האדום בחור הקטן
- 14 < ללד יש 2 רגלים, אחת ארוכה במעט מהשניה. < נעץ לד לשמש בתוך נייר הכסף בצד שמאל, כך שכל רגל של הלד ננעצת ברצועה אחרת של נייר כסף. שים לב שהרגל הארוכה צריכה להיות על נייר הכסף בצד של החזית בו נמצאת הסיכה המשרדית < תקע לד נוסף על הקו הראשון בצד ימין.

< הכנס בטוריות לבית הבטריות והפעל את המפסק. בכל יום של חנוכה הוסיף לך נוסף לחנוכה.

