



< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.  
 < הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, פטיש, מסמרים, נייר שיוף.  
 לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

**הוראות הרכבה:**

1 2 3

3 <הפוך את החלקים, מרח דבק על הצד השני של חלקים 1 ו-2. הנח מעל את חלק 6 והמשך לדפוק את המסמרים.

2 <העמד את חלקים 1 ו-2 ומרח עליהם דבק כמו באיור לדפוק את המסמרים < הנח את חלק 5 על חלקים 1 ו-2 והמשך לדפוק את המסמרים

1 < סמן החלקים 5 ו-6 קו במרחק 0.5 ס"מ משני הצדדים < התחל לתקוע 2 מסמרים על כל קו במרחק של 1 ס"מ מקצה הקו

4 5 6

6 < הנח מעל את חלק 7 וחזק במסמרים

5 < מרח דבק על המסגרת שבניתה

4 <<< סמן קווים מכל צד של חלק 7 במרחק של 0.5 ס"מ מהקצה

7 8 9

9 < הנחו את חלקים 3 ו-4 על הדבק שמרחתם והמתן לייבוש

8 < מרח מעט דבק ליד כל קו במקום שמסומן באיור וכן קצת דבק על חלקים 5 ו-6 בהמשך לקו על חלק 7

7 <<< סמן 2 קווים על חלק 7 במרחק של 9.5 ס"מ מחלק 1 ו-9.5 ס"מ מחלק 2

**בהצלחה!!**

