



< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
 < הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, סרגל, עיפרון, פטיש, מסמרים ונייר שיוף.
 לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

הוראות הרכבה המדף:

3

< התחל לדפוק 2 מסמרים על כל קו שסימנת שים לב יש לדפוק כ 2 ס"מ מהקצה

2

סרטוט חוץ

< הפוך את החלקים וסמן 2 קוים
 קו 1 במרחק של 1.8 ס"מ מהקצה הרחב
 קו 2 במרחק של 9 ס"מ מהקצה הרחב

1

סרטוט פנים

< הנח את חלקים 1 ו 2 על משטח העבודה כמו באיור

< סמן על כל חלק 4 קוים:
 קו 1 במרחק של 1 ס"מ מהקצה הרחב
 קו 2 במרחק של 2.6 ס"מ מהקצה הרחב
 קו 3 במרחק של 8.4 ס"מ מהקצה הרחב
 קו 4 במרחק של 10 ס"מ מהקצה הרחב

6

< הפוך את החלקים שהרכבת מרח דבק על חלקים 3 ו 4.
 הנח את חלק 2 כך שחלקים 3 ו 4 בין הקוים שסימנת בשלב 1 ודפוק את המסמרים שבחלק 2 לחלקים 3 ו 4

5

< המשך לדפוק את המסמרים לחלקים 3 ו 4

4

< מרח דבק על חלקים 3 ו 4.
 הנח עליהם את חלק 1 כך שהחלקים נמצאים בין הקוים שסימנת בשלב 1.
 כל חלק בין 2 קוים.

הוראות הרכבה מגירה:

11

< מרח דבק על המסגרת שים לב שהחור צריך להיות כלפי מטה

< הנח את חלק 9 וחזק במסמרים 2 על כל קו

9

< הפוך וחזור על הפעולות של שלב 8 עם חלק 5

10

< הנח את חלק 9 על השולחן סמן קו במרחק של 0.4 ס"מ מכל צד

8

< מרח דבק על חלקים 7 ו 8

< הנח מעל את חלק 6 והמשך לדפוק את המסמרים לחלקים 7 ו 8

7

< הנח את חלקים 5 ו 6 על שולחן העבודה וסמן בכל חלק 2 קוים במרחק של 0.4 סמ מהקצה

< דפוק 2 מסמרים על כל קו. שים לב שהמסמרים במרחק של 1.5 ס"מ הקצה

