



<<< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
 <<< הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, פטיש, מסמרים, נייר שיוף.
 לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

הוראות הרכבה:

< הדבק את חלק 6 לחלק 2 מעל הסימון של הקו לכיוון הצד הישר של חלק 2 ותקע את המסמרים
 < חזור על אותה פעולה בחיבור בין חלק 3 ל-6

< הנח את חלק 2 ו-3 כמו מראה אחד ליד השני
 < דפוק מסמרים בצורה ישרה, כמו באיור עד חצי העובי של העץ.
 תקע כל מסמר כ-0.5 ס"מ מתחת לקו המסומן. לכיוון הצד הישר של החלקים

< הנח את חלק 2 על משטח העבודה. הנח מעליו, צמוד לקצה בלי החור את חלק 5 וסמן קו משתי צדדיו.
 < סמן קוים באותה דרך בחלק 3

< הכנס את חלק 4 לחורים.

בהצלחה

< הפוך, כך שחלק 1 כלפי מטה.
 < מרח דבק למעלה, הנח את חלק 5 צמוד לחלק בלי החור וחזק במסמרים

< הנח את מה שהרכבת כמו באיור, מרח דבק למעלה, הנח את חלק 1 וחזק במסמרים

